

# Sikkerhetskontroll Klasse B

Alt du trenger å vite for førerprøven

## Om sikkerhetskontroll

Sikkerhetskontroll er en viktig del av førerprøven for klasse B. Under prøven vil du bli bedt om å demonstrere at du kan kontrollere at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand før kjøring.

Denne sjekklisten dekker alle kontrollpunktene du må kunne for førerprøven. Bruk den til å øve og forberede deg grundig. Husk at sensor kan stille deg oppfølgingspørsmål om konsekvensene ved feil/mangler.

**Viktig:** Det er ikke nok å bare vite hva som skal kontrolleres. Du må også kunne forklare hvordan kontrollen utføres og hva som er konsekvensene av feil eller mangler.

Din fremgang

0%

Skriv ut sjekkliste

### Vognkort og tilhenger

Kontrollere tillatt tilhengervekt (punkt 8 i vognkortet)

Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke?

Forklare konsekvenser av for tung tilhenger

Veigrepet på forhjulene blir redusert, kursstabiliteten blir redusert, bremselengde økes, blendingsfare ved at lyktene heves.

Kontrollere tillatt totalvekt med klasse B førerkort

Med klasse B kan du trekke tilhenger med totalvekt på maksimalt 750 kg, eller inntil bilens egenvekt hvis vogntoget (bil + tilhenger) ikke overstiger 3.500 kg.

Kontrollere nyttelast (punkt 8 i vognkortet)

Hvor mye last kan du laste bilen med i tillegg til fører?

Forklare følger av for tung last i bilen

Kjøreegenskapene blir redusert, lengre bremselengde, blendingsfare når lyktene peker oppover.

### Brems

Kontrollere bremsekraftforsterker

Trykk på bremsepedalen flere ganger til den blir hard. Hold trykk på pedalen og start motoren – pedalen skal synke inn.

Kontrollere bremsevæsknivå

Sjekk nivået i beholderen under panseret, skal være mellom min og maks merket.

Kontrollere skjvtrekk ved bremsing

Kjør i ca. 30 km/t, brems rett frem med løst rattgrep – bilen skal i utgangspunktet holde kurs.

Kontrollere varselampe for to-krets bremsesystem

Identifisere varselampen, samme lampe som for parkeringsbrems. Lyser når tenning er på og parkeringsbrems er aktivert.

Kontrollere varselampe for ABS-brems

Identifisere varselampen som viser ABS. Skal lyse ved tenning og slukke når motoren starter.

### Dekk og felger

Kontrollere dekk og felger for skader

Visuell kontroll - se etter rifter i dekk og bulker/skader på felg.

Kontrollere dekkslitasje på forhjul

Visuell kontroll, sjekk om dekkene er jevnt slitt eller slitt mer på en side.

Kontrollere mønsterdybde på dekkene

Bruk mønsterdybdemåler eller se på slitasjevarslerne i dekkene. Minimum 1,6 mm på sommerdekk og 3,0 mm på vinterdekk.

Kontrollere lufttrykk i forhjulene

Sjekk instruksjonsbok eller informasjon i dørstolpen/tanklokk for riktig lufttrykk.

Kontrollere dekkdimensjon (vognkort punkt 12)

Sammenligne dekkene på bilen med informasjonen i vognkortet.

Kontrollere dekkenes bæreevne

Kontroller "Min. L" (Load Index) i vognkortet og sammenlign med lastindeksen på dekkene.

### Lys og lykter

Kontrollere at alle bremselysene virker

Sjekk at alle tre bremselys fungerer (venstre, høyre og det høyt monterte).

Kontrollere at nødsignallyset virker

Slå på nødsignallyset og gå rundt bilen for å sjekke at alle blinklysene fungerer.

Kontrollere at nærlyset virker og er riktig innstilt

Slå på nærlyset, sjekk at begge lyktene fungerer og at de er riktig justert (vanligvis litt ned og til høyre).

Kontrollere at fjernlyset virker

Slå på fjernlyset og sjekk at begge lyktene fungerer. Sjekk også at fjernlys-indikatoren på dashbordet fungerer.

Kontrollere at tåkelys virker (hvis bilen har dette)

Slå på tåkelys foran og/eller bak (hvis montert) og sjekk at de fungerer.

Kontrollere at parkeringslys, baklys og skiltlys virker

Slå på parkeringslys og sjekk at disse, samt baklys og skiltlys, fungerer.

### Styring

Kontrollere at styringen er i orden

Sjekk rattutslag til begge sider, dødgang (maks 2-3 cm), forekomst av uulyder, og at bilen er retningsstabil.

Kontrollere at servostyringen fungerer

Start motoren mens du svinger på rattet - styringen skal bli merkbart lettere når motoren starter.

Kontrollere at bilen er retningsstabil

Kjør i ca. 30 km/t med løst rattgrep - bilen skal gå rett fram.

### Annet

Finn frem refleksvesten

Skal være tilgjengelig fra førerstedet (ofte plassert i dørlommen eller hanskerommet).

Kontrollere at vindusvisker virker på forskjellige hastigheter

Prøv alle innstillinger, sjekk også viskerbladene for slitasje eller skader.

Still inn varmeapparatet slik at is og dugg på frontruten fjernes effektivt

Vifter mot frontruten, høy temperatur, evt. AC/klimaanlegg.

Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten

Bruk knappen for varmetråder i bakruten.

Kontrollere at batteriet sitter fast

Åpne panseret og forsøk å dytte i batteriet - det skal ikke bevege seg.

Kontrollere at lydhornet virker

Trykk på rattet og sjekk at hornet fungerer.

Kontrollere at vinduspyleren virker

Prøv spylervæske på frontruten, vis hvor påfylling for spylervæske er.

Kontrollere alle bilbeltene

Sjekk at de er i god stand, at låsen fungerer, og at beltestrammeren virker (gir motstand).

## Viktige tips til sikkerhetskontroll

- ✓ Øv på sikkerhetskontroll på samme bil som du skal bruke til førerprøven
- ✓ Vær sikker på at du kan forklare konsekvensene av feil og mangler for hvert punkt
- ✓ Snakk høyt og tydelig mens du demonstrerer kontrollen
- ✓ Gjør sikkerhetskontrollen systematisk - følg en bestemt rekkefølge
- ✓ Husk at sensor ofte følger opp med oppfølgingspørsmål, så vær forberedt på å utdype svarene dine